

NTC 100 reguliavimo instrukcija. Manual/programmable

Start / Rankinis režimas.

Pajungus termoreguliatorių pirmą kartą, ekrane rodoma salyginė oro temperatūra : 21 o C. Kursorių pagalba nustatykite kokia reali yra patalpos temperatūra [▼][▲].
Tai atliekama duomenų paklaidos koregavimui.

Jutiklio tipo nustatymas . Rankinis temperatūrų nustatymas.

Nuspausti [] laikyti 4 sek. Grindų jutiklio simbolis FL(floor) pradės mirgsėti.

Nustatome jutiklio tipą [▼][▲].

FL: grindų (floor sensor), CO: grindų/oro (floor/room sensor), RO: oro (room sensor)

Patvirtiname su **OK**

Jei nustatyta : CO = mišrus , tai max. 27 oC ir min. 15 oC nustatymai aktyvuoti.

Temperatūros reguliatoriaus nustatymai programavimo režime

Nuspausti "P" ir "OK"

Laikas (val.) mirgsi. Nustatomas realus laikas (val) kursoriais [▼][▲]

Nuspausti [] ir minutes pradeda mirgsėti . Nustatomas realus laikas minutės.

Nuspausti [] ir pradeda mirgsėti savaitės diena (darbi diena 1) .

Kursoriais nutstoma [▼][▲]

1= Pirmadienis, 2= Antradienis , 3 = Trečiadienis ir t.t.

Patvirtinama "OK".

Paprastai temperatūros reguliatorius gamykloje būna nustatytas – 4 darbo dienų programiniai režimai (Programa 1-4) ir 4 nedarbo(poilsio) dienų programiniai režimai (Programa 5-8).

Temperatūros reguliatorius aktyvuojamas pradėti darbą pagal gamyklinius nustatymus, atitinkamai darbo (poilsio) dienai ir temperatūrai

Pastaba. Jei 20 sek laikotarpyje nevykdomi paketaimai, reikia pradėti iš pradžių(restartas).

Gamyklinių nustatymų pakeitimai (programos 1-4/5-8 ir temperatūra)

Nuspausti "P" po to [] ir kursoriais [▼][▲] keisti valandas.

Nuspausti [] ir pakartoti su minutėmis. Minutės gali būti keičiamos tik 15 min. intervalu.

Patvirtinti su **OK**

Nuspausti "P" and [], ir, kai temperatūros indikatorius mirgsi, kursoriais [▼][▲] pakeisti nustatymus

Patvirtinti su [**OK**].

Toliau analogiškai nustatyti(keisti) kiekvieno periodo programos(1-4/5-8) nustatymus.

(programos ir parametro indikatorius mirgsi), nuspaudus "P" po to seka [▲] .

Tada nustatoma temperatūra [],

Pastaba, Jūs galite nustatyti temperatūra kursoriais[▼][▲] ,

Patvirtinti su "OK".

Tada nuspausti [] ir keičiant pagal mirgsinčius programų val. Ir minučių duomenis, pakeisti į norimą val, po to į norimą min. [] . Pabaigus , patvirtinti su "OK".

Ir taip pat pakeisti visus norimus nustatymus.

Pastaba! Kiekvienos savaitės dienos turi 4 laiko periodus 1-4 (Pirmadienis-Penktadienis)

Kiekvienas savaitgalis turi 4 laiko periodus 5-8 (Šeštadienis ir Sekmadienis)

Pilnoje instrukcijoje pateikiama gamyklinių nustatymų lentelė.

Gryžti prie rankinio reguliatoriaus valdymo.

Nuspausti []+ [**OK**].

Patalpos (kambario) temperatūros parodymas :

Nuspausti [] + "OK" . Pastaba. Rodoma temperatūra gali skirtis nuo realios patalpos temperatūros, dėl saulės ar kitų šilumos šaltinių poveikio. (Koregavimas 1 punkte).

Gryžimas prie ankstesnės programos .

Nuspauti [P]+ [**OK**]

Temperatūros reguliatoriaus išjungimas/ijungimas.

Nuspausti [▼][▲] vienu metu.

"Rezetas" arba temperatūros reguliatoriaus paleidimas iš naujo.

(Gryžimas prie gamyklinių nustatymų)

Nuspausti [P] [] [▼][▲] vienu metu.